

PROFESJONALNA LAMPKA ROWEROWA VOLTA 500

INSTRUKCJA



RoHS CE FC PS



Prosimy o odblokowanie urządzenia przed jego użyciem. Aby to zrobić, szybko naciśnij przycisk zasilania pięciokrotnie, aż wskaźnik zasilania zostanie ustabilizowany na zielonym świetle.

OPIS PRODUKTU



MONTAŻ



1 Rozłóż pasek uchwytu i przymocuj uchwyt do kierownicy.



2 Załóż nakrętkę, następnie ją dokręć.



3 Umieść lampę w uchwycie, a następnie obróć ją o 90°



4 Dostosuj kąt padania światła tak aby nie świecić w oczy innym rowerzystom, kierowcom oraz pieszym!

TRYB BLOKADY

Aby zapobiec potencjalnym uszkodzeniom związanym z wysoką temperaturą lub nawet pożarem, bardzo ważne jest, aby włączyć tryb blokady lampy rowerowej i zabezpieczyć przełącznik przed przypadkowym wciśnięciem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom lub mieniu wynikające z nieprzestrzegania instrukcji dotyczących trybu blokady.

Aby zablokować: Gdy lampka jest wyłączona, szybko naciśnij przycisk zasilania 5 razy, aż wskaźnik zasilania zacznie migać na czerwono.

Aby odblokować: Szybko naciśnij przycisk zasilania 5 razy, aż wskaźnik zasilania będzie świecił stale na zielono.

ZMIANA TRYBÓW



Funkcja zapamiętywania Naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 0.5 sekundy. Funkcja zapamiętywania trybu (gdy włączysz światło, zapali się w ostatnim trybie oświetlenia, który używałeś).

Przełączenie trybu Kiedy urządzenie jest włączone, kliknij, aby przełączyć tryb światła. Dwukrotnie kliknij, aby przełączyć się między trybem migającym a trybem ciągłym. Tryb światła ciągłego ma 4 ustawienia: Wysoki, Średni, Niski, EKO. Tryb światła migającego: szybko i wolno migający

CZAS PRACY

Tryb	Mocny	Średni	Słaby	Eko	Migający szybko	Migający wolno
Jasność	500 LM	350 LM	200 LM	100 LM	100 LM	250 LM
Czas pracy	2h 10min	3h 10min	4h 30min	11h	22h	10h
Pojemność baterii	2200 mAh			Wejście	5V-1A	

WSKAŹNIK POZIOMU NAŁADOWANIA BATERII

Kolor	Zielony	Niebieski	Czerwony
Pozostała energia	80%-100%	30%-80%	Poniżej 30%

Jak sprawdzić poziom naładowania:
Gdy lampka jest włączona: Automatyczne miganie na przycisku zasilania co 3 sekundy. Gdy lampka jest wyłączona: Miganie na przycisku zasilania po pojedynczym kliknięciu.

INSTRUKCJA ŁADOWANIA



Ładowanie: Czerwona dioda Bateria naładowana: Zielona dioda

Ładowanie lampki: Otwórz wodoodporny zatrask USB na dolnej części lampy, wóź kabel ładowania do portu USB typu C i podłącz drugi koniec do zasilacza; przed pierwszym użyciem naładuj lampkę do pełna. Po zakończeniu ładowania odepnij kabel i zamknij wodoodporny zatrask.

Bateria w trakcie ładowania: Czerwona dioda.
Bateria w pełni naładowana: Zielona dioda.

INFORMCJE I DODATKOWE UWAGI

- Nie kieruj światła w stronę oczu
- Nie dotykaj metalowej części, gdy używasz jasnego trybu przez dłuższy czas
- Nie pozostawiaj lampki dzieciom bez nadzoru dorosłego
- Proszę ładować w temperaturze otoczenia od 5°C do 40°C
- Przed rozpoczęciem ładowania, upewnij się, że kabel ładowania jest w dobrym stanie
- Podczas ładowania używaj adaptera zasilającego USB o napięciu 5V-2A
- Po zakończeniu ładowania, upewnij się, że odłączasz złącze ładowania
- Nie ładuj i nie przechowuj w wysokiej temperaturze, ponieważ może to przyspieszyć starzenie się baterii
- Nie umieszczaj lampki w samochodzie w gorące dni ani w pobliżu źródeł ciepła
- Po poprawnym naładowaniu, jeśli czas pracy baterii staje się coraz krótszy, oznacza to, że akumulator wyczerpał swoją efektywną żywotność. Proszę wymienić baterię w lokalnym punkcie naprawy i przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących właściwego użycia zużytej baterii akumulatorowej
- Jeśli ten produkt nie jest używany, należy go ładować co 3 miesiące, aby uniknąć uszkodzenia baterii i zmniejszenia jej żywotności
- Po pełnym naładowaniu, proszę przechowywać lampkę w chłodnym i suchym miejscu.

Importer:

JET
Delta Sport
Nowa Sucha 58C
96-513 Nowa Sucha
www.jetcomp.eu

JET
Lighting

Produkt objęty jest dwuletnią gwarancją od daty zakupu.
MADE IN CHINA

PROFESSIONAL CYCLING HEADLIGHT VOLTA 500

USER MANUAL



RoHS CE FC PS



Please unlock the device before use. Quickly press the power button 5 times continuously until the green power indicator light is on.

PRODUCT DESCRIP



HOW TO INSTALL



1 Unfold the strap of the bracket and tie it to the handlebar.



2 Install the nut and tighten.



3 Put the base of the light into the holder, then rotate it 90°.



4 Adjust the light irradiation angle so that the light will not shine on the opposite drivers and pedestrians, tighten the nut, and the installation is complete.

LOCK MODE

To prevent potential damage from high heat or even fire, it is very important to put the bicycle light in lock mode and protect the switch from being pressed. We will not be held responsible for damages to person or property resulting from a failure to follow the lock mode instructions.

To lock:
In the off state, quickly press the power button 5 times until the power indicator flashes red.

To unlock:
In the locked state, press the power button 5 times continuously until the power indicator light is solid green.

INSTRUCTIONS



Switch Machine Press and hold the switch for 0.5 seconds. Mode memory function (when you turn the light on, it lights in the last lighting mode you used).

Switch Mode When the device is power-on, click to switch the gear of the light. Double-click to switch between flashing mode or steady light mode. Steady light mode has 4 gears: High, Medium, Low, ECO. Flashing mode has 2 gears: Flashing Fast, Flashing Slow.

LUMENS/RUN TIME

Mode	High	Medium	Low	ECO	Flashing Fast	Flashing Slow
Brightness	500 LM	350 LM	200 LM	100 LM	100 LM	250 LM
Time	2h 10min	3h 10min	4h 30min	11h	22h	10h
Battery Capacity	2200 mAh			Input	5V-1A	

BATTERY INDICATOR

Color	Green	Blue	Red
Remaining Power	80%-100%	30%-80%	Below 30%

Power-On State: Flash on Power Button automatically every 3 seconds.
Power-Off State: Flash on Power Button after single click.

HOW TO RECHARGE



Charging: Red Fully charged: Green

1. Open the USB waterproof plug and insert the charging cable into the USB Type-C port.
2. Connect the other end of the charging line to the charging equipment.
Note: Please fully charge before the first use.

After charging is complete, please unplug the charging cable and make sure to cover the USB waterproof plug.

PRECAUTIONS

- Do not turn on the lamp head against your eyes.
- Do not touch the metal head when using the high light gear for a long time.
- Do not use for children without adult supervision.
- Please charge at an ambient temperature of 5°C to 40°C.
- Please check if the charging cable is in good condition before charging.
- When charging, please use a 5V-1A USB power adapter.
- After charging, be sure to unplug the charging connector.
- Do not charge, discharge and store in a high temperature environment, otherwise it will accelerate the aging of the battery.
- Do not place batteries in vehicles or near heat sources.
- After charging correctly, if the usage time of the battery is getting shorter and shorter, it means that the rechargeable battery has reached its effective service life. Please replace the battery at the local repair point and comply with local regulations, and properly dispose of the waste rechargeable battery.

PRECAUTIONS FOR STORAGE

- When this product is not in use, it needs to be charged every 3 months to avoid damage to the battery and make it unusable.
- Please store the lights in a cool and dry place after fully charging.

Importer:

JET
Delta Sport
Nowa Sucha 58C
96-513 Nowa Sucha
www.jetcomp.eu

JET
Lighting

The product is covered by a two-year warranty from the date of purchase.

MADE IN CHINA